

Tipps und Tricks

Bremsschläuche:

Die Schläuche können auch mittels einer Klebung an Bremshahn und Kupplungskopf befestigt werden. Dazu wird die Verdickung des Zapfens abgezwickelt. (Mindestens 1,2 mm sollten noch stehen bleiben. Das ist die umgerechnete Länge am Original) Eine Nadelspitze voll flexiblem Sekundenkleber (z.B. Pattex Ultra Gel) in das Schlauchende streichen und der Schlauch wieder aufschieben.

Die von uns serienmäßig gewählte Steckmontage ist sicher und läßt sich, bei Bedarf, jederzeit lösen. Zur Demontage der Schläuche bitte nicht einfach am Schlauch ziehen, sondern mit den Fingernägeln, wie mit einer Pinzette, zwischen Gußteil und Schlauchende fassen und den Schlauch leicht drehend herunterschieben.